

メルマガ 第8回 波形率、波高率の式

実効率、平均値はまた機会があればということにして、波形率と波高率の式について覚え方の一考案を。

波形率の式は $\frac{\text{実効値}}{\text{平均値}}$ ですね。

しかし、どうも覚えられないという方もいらっしゃるでしょう。何を隠そう私もです。

ゴロ合わせで、

「 波形が実に平らだねえ 」



で、いかがですか？一発で記憶といきませんか？

波高率の式は $\frac{\text{最大値}}{\text{実効値}}$ ですね。

こちらは、

「 波が高いよ^{さいじつ}最実は 」



で、いかがでしょうか？

私はこのゴロ合わせで覚えました。覚えたら、早速使ってみましょう。

使ったり、人に教えたりすると身に付きやすいですよ。